

Dvärgbrytare (Automatsäkringar) är installerad i denna anläggning


Allmänt

Dvärgbrytaren är tillslagen när brytaren är placerad uppåt.
När dvärgbrytaren löser ut faller brytaren neråt.

Felsökning

Vad gör man när dvärgbrytaren löser ut?
Följande åtgärder rekommenderas:

1. Slå till dvärgbrytaren.
Om dvärgbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning eller ett tillfälligt fel.
Om detta förfarande uppträder ett flertal gånger så kontakta elinstallatören.
2. Om dvärgbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. I detta fall skall elinstallatören kontaktas.



Automatsäkringar

Elinstallatör

Emil Lundgren AB
Husievägen 19, 212 33 Malmö
Tele: 040- 680 60 40