

SKÖTSELANVISNINGAR - EL

Elrum/elnisch skall hållas städade, så att dammlagring undviks.

Elrum/elnisch får ej användas som upplagringsplats för materiel, som ej är att hänföra till elektrisk materiel.

Förråd av säkringar, glödlampor och lysrör bör regelbundet kontrolleras och vid behov kompletteras.

Arbete med elinstallationer regleras enligt lag:

Av denna lag framgår att arbeten som får utföras av personal med "nödig kännedom" består av följande:

- Byte av uttag, strömställare samt säkringar.
Dock får byte av servissäkringar endast bytas av fackutbildad personal.
- Återställning av utlösta motorskydd.
Återställning av utlöst motorskydd görs på överströmskyddets återställningsknapp.
Återställning av motorbrytare sker genom att O-knappen trycks in.

Säkerhetsbrytaren är avsedd att frångilja elektrisk anläggningsdel före elektriskt eller mekaniskt arbete och avsedd att hindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggningsdel.

För att behålla sina frångiljningsegenskaper får den ej användas för driftmässig inkoppling, provinkoppling eller nödstopp.



FELSÖKNING

BELYSNING

Vid eventuella fel i belysningsanläggningen kontrollera följande:

- Är strömställaren i rätt läge?
- Är säkringarna hela?
- Är lampor och lysrör hela?

Styrs anläggningen automatiskt av t ex. ur, kontrollera att detta är rätt inställt.

Om dessa är kontrollerade och felet kvarstår, kontakta fackman.

MOTORANLÄGGNINGEN

Vid eventuella fel i motoranläggningen kontrollera följande:

- Är manöverbrytare och arbetsbrytare i rätt läge?
- Har något motorskydd löst ut?
- Är säkringarna hela?

Styrs någon motor automatiskt av termostat, ur eller givare, kontrollera dessa.

Om dessa punkter är kontrollerade och felet kvarstår kontakta fackman.